

Switch™: 2-in-1 Cart Cover

Owners Manual

Instructions



IMPORTANT!

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Read all instructions before assembling and using your carrier. Failure to follow each instruction can result in serious injury or death to your baby.

This box contains: 1-cover 1-safety harness

Warnings:

⚠ WARNING:

- Possible entanglement or strangulation injury when attached to a crib or a playpen. DO NOT attach this product, its toy, or "safety harness" to a crib or playpen. The toy, and harness are only intended for use with this product. DO NOT leave the baby unattended with this product at any time. If the strap is removed, keep it out of the baby's reach.

⚠ WARNING:

- DO NOT use this seat cover as a child restraint in a motor vehicle. This product will not properly restrain your baby in the event of a crash.
- KEEP AWAY from fire and strong source of heat.
- Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always secure the baby into the seat cover with the "safety harness," and always secure the seat cover into the restaurant highchair as directed.
- Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always secure the baby into the seat cover with the "safety harness," and always secure the seat cover into the shopping cart as directed.

Helpful Hints:

- * The **Switch™: 2-in-1 Cart Cover** is, as the name suggests, two products in one. It is a protective cover for the baby seat in a shopping cart or for a restaurant highchair.
- * The **Switch™: 2-in-1 Cart Cover** is designed to shield children from dirt and germs on surfaces of a shopping cart or restaurant highchair. This cover provides 360° protection from surfaces of the cart or highchair by padding completely around and under the baby.
- * When your baby is able to sit up on his/her own, then this is the right product for your child.
- * To help keep your baby amused, favorite toys can be attached within reach to the toy loops.


This cart cover easily rolls up into its own compact, conveniently

- * carried pouch to protect the soft surfaces that are in contact with your child.


Use/Care Instruction for Cart Cover:

Remove any attached toys before washing. Machine wash cold. DO NOT USE bleach. DO NOT USE fabric softeners. Drip dry only. DO NOT iron.

Shopping Cart Cover:



Highchair Cover:



Instructions:

1 Covering a shopping cart with the Switch™: 2-in-1 Cart Cover

Step 1. Fitting the 2-in-1 Cart Cover to a shopping cart

1. While standing behind the shopping cart, hold up the Cart Cover by the "back elastic end" with the pattern facing toward you.



2. Drape the Cart Cover over the entire seat on the shopping cart, from front to back.



3. Slide the "back elastic end" over the seat back of the shopping cart.



4. Slide the "front elastic end" over the shopping cart handle. Press down on the center section of the cover so that it lays inside the seat of the shopping cart and the "leg holes" of the cover line up with the leg openings of the cart.



- 5.** Place the "side flaps" over the sides of the cart and secure them with the "hook & loop straps."



- 6.** Unbuckle the "safety harness" and unthread one side of harness through the "slit" to the back of the Cart Cover.



- 7.** Thread the "safety harness" through the shopping cart backrest.




- 8.** Wrap the "safety harness" around the back side of the shopping cart back rest. Re-thread it through the back rest bars and back through the "slit" in the Cart Cover.

Step 2. Seating your child in the shopping cart

** IMPORTANT! Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always secure the baby into the seat cover with the "safety harness," and always secure the seat cover into the shopping cart as directed.*



1. Gently place the baby in the shopping cart by guiding the legs through the "leg hole" openings.



2. Attach the buckle to secure the "safety harness" around the baby's waist. Tighten the strap so that the baby is held securely in the shopping cart.

Step 3. Removing your child and the 2-in-1 Cart Cover from the shopping cart

1. Unbuckle the "safety harness." Lift the baby gently out of the shopping cart and place him/her in a safe location before removing the Cart Cover from the cart.
2. Undo the "hook & loop straps" from the "side panels" unthread the "safety harness" from around the back of the cart seat. Slide off the front and back elastics, and lift the Cart Cover out of the shopping cart.

2 Covering a Restaurant highchair with the Switch™: 2-in-1 Cart Cover

Step 1. Fitting the 2-in-1 Cart Cover to a Restaurant highchair



- 1.** While standing in front of the restaurant highchair, hold up the cart cover by the "back elastic end" with the pattern facing toward you.



- 2.** Drape the Cart Cover over the entire seat of the restaurant highchair, both front and back. Pull the "front elastic end" over the front of the highchair.



- 3.** Take the "back elastic end" and slide it over the back of the restaurant highchair.




- 4.** Press down on the center section of the cover so that it lays inside the seat of the highchair and the "leg holes" of the cover, line up with the leg openings of the highchair.

- 5.** Lay the "side flaps" over the sides of the restaurant highchair. If needed for the child's safety, secure the sides with the "hook & loop straps."



- 6.** Unbuckle the "safety harness" and unthread one side of harness through the "slit" to the back of the cart cover.



- 7.** Feed the "safety harness" around the back of the highchair and back through the "slit" in back panel of the chair cover.

Step 2. Seating your child in the restaurant highchair

** IMPORTANT! Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always secure the baby into the seat cover with the "safety harness," and always secure the seat cover into the restaurant highchair as directed.*



1. Gently place the baby in the restaurant highchair by guiding the legs through the "leg hole" openings.




2. Attach the buckle to secure the "safety harness" around the baby's waist. Tighten the strap so that the baby is held securely in the highchair.

Step 3. Removing your child and the 2-in-1 Cart Cover from the restaurant highchair

1. Unbuckle the "safety harness." Lift the baby gently out of the restaurant highchair and place in a safe location before removing the Cart Cover from the highchair.
2. Undo any "hook & loop straps" that have been fastened, unthread the "safety harness" from around the back of the highchair. Lift the 2-in-1 Cart Cover out of the highchair.

To Fold & Store the 2-in-1 cart cover



1. Turn the cart cover inside out and fold in the "back elastic end".



2. Starting with the "front elastic end," roll up the cover and secure it with the "hook & loop straps." The exposed part of the "safety harness" can then be used as a carrying handle.

Manual del propietario de **Switch™: Cubierta 2 en 1** para Carritos de la Compra



¡IMPORTANTE!
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA
UTILIZARLAS MÁS ADELANTE.

Las instrucciones antes de armar y usar este producto. No seguir todas estas instrucciones puede dar como resultado lesiones graves o la muerte de su bebé.

Esta caja contiene: 1 cubierta, 1 arnés de seguridad

Advertencias:

ADVERTENCIA:

Posibles lesiones por enredamiento o estrangulación si se fija a la cuna o el corralito. NO fije este producto, su juguete o el "arnés de seguridad" a una cuna o corralito. El juguete y el arnés sólo tienen por objeto usarse con este producto. NO deje al bebé desatendido con este producto en ningún momento. Si se quita la correa, manténgala fuera del alcance del bebé.

ADVERTENCIA:

- NO use esta cubierta de asiento como fijación para el niño en un vehículo de motor. Este producto no retendrá debidamente a su hijo en caso de un choque.
- CONSERVELO LEJOS del fuego y fuentes de calor fuerte.
- Evite lesiones o la muerte por caídas o que el niño se deslice fuera del transportador. Siempre fije al niño en la cubierta para asientos con el "arnés de seguridad" y siempre fije la cubierta del asiento en la silla alta del restaurante como se indica.
- Evite lesiones o la muerte por caídas o que el niño se deslice fuera del transportador. Siempre fije al niño en la cubierta para asientos con el "arnés de seguridad" y siempre fije la cubierta del asiento en la carrito de compras como se indica.


Sugerencias Útiles:

- * El **Switch™: Cubierta de carrito 2 en 1** es, como indica el nombre, dos productos en uno. Es una cubierta protectora para el asiento del bebé en un carrito de la compra o para la silla alta en un restaurante.
- * El **Switch™: Cubierta de carrito 2 en 1** está diseñada para proteger a los niños de la suciedad y gérmenes causantes de enfermedades transferidos a las superficies de los carritos de la compra o sillas altas de restaurante. Esta cubierta proporciona una protección de 360° frente a las superficies duras del carrito o la silla alta acolchonándolas totalmente alrededor y por debajo del bebé.
- * Cuando el bebé se pueda sentar por sí mismo, será el producto adecuado para su hijo.
- * Para ayudar a mantener entretenido al bebé, se puede fijar uno de sus juguetes favoritos a su alcance, fijado en los lazo de juguetes.
- * Esta cubierta para carritos se enrolla fácilmente en su propia bolsa compacta de traslado conveniente para proteger las superficies suaves que están en contacto con su bebé.


Instrucciones para el uso y cuidado de la cubierta de carritos:

Quite cualquier juguete atado antes de lavarlo. Lave a máquina con agua fría. No use blanqueadores. No use suavizantes de tejidos. Seque sólo dejándolo escurrir. No lo planche.

Cubierta de Carrito de Compras:



Silla Alta de Restaurante:



Instrucciones:

1 Para cubrir un asiento del carrito de la compra con el Switch™: Cubierta de carritos 2 en 1

Step 1. Ajuste de la cubierta de carritos 2 en 1 a un carrito de la compra


1. De pie tras el carrito de la compra, sostenga la cubierta del carrito por el "extremo elástico trasero" con el dibujo mirando hacia usted.



2. Ponga la cubierta del carrito sobre todo el asiento del carrito de la compra, desde adelante hasta atrás.



3. Deslice el "extremo elástico trasero" sobre el respaldo del carrito de la compra.



4. Deslice el "extremo elástico delantero" sobre el manubrio del carrito de la compra. Oprima la sección central de la cubierta de modo que quede dentro del asiento del carrito y los "agujeros para las piernas" de la cubierta se alineen con las aberturas para las piernas del carrito.



5.

Coloque los "paneles laterales" sobre los lados del carrito y fíjelos con las "correas de gancho y lazo."



6.

Suelte la hebilla del "arnés de seguridad" y libere un lado del arnés por la "ranura" a la parte trasera de la cubierta para carritos.



7.

Haga pasar el "arnés de seguridad" por el respaldo del carrito de la compra.



8.


Envuelva el "arnés de seguridad" alrededor de la parte posterior del respaldo del carrito de la compra. Vuelva a hacerlo pasar por las barras del respaldo y de regreso por la "ranura" de la cubierta para carritos.

Step 2. Para sentar al niño en el carrito de la compra

** ¡IMPORTANTE! Evite lesiones o la muerte por caídas o que el niño se deslice fuera del transportador. Siempre fije al niño en la cubierta para asientos con el "arnés de seguridad" y siempre fije la cubierta del asiento en la carrito de compras como se indica.*



1. Coloque suavemente al bebé en el carrito de la compra guiando las piernas por las aberturas de los "agujeros para las piernas."



2. Cierre la hebilla para fijar el "arnés de seguridad" alrededor de la cintura del bebé. Apriete la correa de modo que el bebé esté sostenido de modo seguro en el carrito de la compra.cart.

Step 3. Sacar a su hijo y la cubierta para carritos 2 en 1 del carrito de la compra

1. Libere el "arnés de seguridad". Levante al bebé suavemente del carrito de la compra y colóquelo en un lugar seguro antes de quitar del carrito la cubierta para carritos.
2. Suelte las "correas de gancho y lazo" de los "paneles laterales"; saque el "arnés de seguridad" de alrededor de la parte posterior del asiento del carrito. Quite deslizando los elásticos delantero y trasero, y levante la cubierta para carritos del carrito de la compra.

2 Para cubrir una silla alta de Restaurante con el Switch™: Cubierta 2 en 1 para carritos

Step 1. Ajuste de la cubierta 2 en 1 para carritos a una silla alta de restaurante



- 1.** De pie frente a la silla alta del restaurante, sostenga la cubierta para carritos por el "extremo elástico trasero" con el dibujo mirando hacia usted.



- 2.** Ponga la cubierta para carritos sobre todo el asiento de la silla alta del restaurante, tanto adelante como atrás. Deslice el "extremo elástico delantero" sobre el frente de la silla alta.



- 3.** Tome el "extremo elástico trasero" y deslícelo sobre el respaldo de la silla alta del restaurante.



- 4.** Oprima la sección central de la cubierta de modo que quede dentro del asiento de la silla alta del restaurante y los “agujeros para las piernas” de la cubierta se alineen con las aberturas para las piernas de la silla alta.

- 5.** Coloque las “aletas laterales” sobre los laterales de la silla alta del restaurante. Si es necesario para la seguridad del niño, fije los laterales con las “correas de gancho y lazo.”



- 6.** Suelte la hebilla del “arnés de seguridad” y libere un lado del arnés por la “ranura” a la parte trasera de la cubierta para carritos.



- 7.** Haga pasar el “arnés de seguridad” alrededor del respaldo de la silla alta y de regreso por la “ranura” del panel trasero de la cubierta de la silla.

Step 2. Para sentar al niño en la silla alta del restaurante

** ¡IMPORTANTE! Evite lesiones o la muerte por caídas o que el niño se deslice fuera del transportador. Siempre fije al niño en la cubierta para asientos con el "arnés de seguridad" y siempre fije la cubierta del asiento en la silla alta del restaurante como se indica.*



1. Coloque suavemente al bebé en la silla alta del restaurante guiando las piernas por las aberturas de los "agujeros para las piernas."




2. Cierre la hebilla para fijar el "arnés de seguridad" alrededor de la cintura del bebé. Apriete la correa de modo que el bebé esté sostenido de modo seguro en la silla alta.

Step 3. Sacar a su hijo y la cubierta para carritos 2 en 1 de la silla alta del restaurante

1. Libere el "arnés de seguridad". Levante al bebé suavemente de la silla alta del restaurante y colóquelo en un lugar seguro antes de quitar la cubierta para carritos de la silla alta.
2. Suelte cualquier "correa de gancho y lazo" que se haya atado y saque el "arnés de seguridad" de alrededor del respaldo de la silla alta. Levante la cubierta 2 en 1 para carritos de la silla alta de restaurante.

Para guardar la cubierta 2 en 1 para carritos de la compra



1. Voltee la cubierta para carritos del revés y doble hacia dentro el "extremo elástico trasero."



2. Empezando por el "extremo elástico delantero", enrolle la cubierta y fíjela con las "correas de gancho y lazo". La parte expuesta del "arnés de seguridad" se pueden usar entonces como asa para transporte.

infantino®

Designed with ♥ in California

© 2010 Infantino, LLC

4920 Carroll Canyon Road, Suite 200 | San Diego, CA 92121 USA

www.infantino.com

A Step2 Family Company®

Infantino, Ltd. Prospect House Business Center,
High Wycomb HP13 6LA, UK

BEFORE USING THIS CARRIER: Review and save the Instruction Manual for future reference. Please call Infantino at 1-800-840-4916 (for US or Canada) or 00+1 858-457-9797 in Europe with any questions or visit our website www.infantino.com.

ANTES DE USAR ESTE TRANSPORTADOR: Revise y guarde el Manual de Instrucciones para consultarlo posteriormente. Llame a Infantino al 1-800-840-4916 (para los EE.UU. o Canadá) o al 00+1 858-457-9797 en Europa para hacer cualquier pregunta, o visite nuestro sitio Web en www.infantino.com.